

Adaptateur d'établi (serre-joints)

Éléments de serrage pour établis



BESSEY^{MD} propose également des solutions de soudage pour établis. Utilisez les éléments de serrage TWV et TW en conjonction avec l'un des adaptateurs de workbench sur un workbench.

1 Nouveau Adaptateur pour établis

Les éléments de serrage TWV et TW avec système de trou 16 mm peuvent être utilisés sur des établis en bois à l'aide d'un adaptateur facile à utiliser. Mettre le serre-joint TW/ TWV 16 mm dans l'adaptateur et le placer dans le trou de la table. Voir le tableau ci-dessous pour les différentes configurations.

2 Profondeur de gorge souple ou fixe

La profondeur de gorge réglable (TWV) et la profondeur de gorge fixe (TW) sont disponibles dans 3 variantes de poignée.

3 Versions poignée

Le mécanisme de cliquet permet un serrage rapide, contrôlé et sans vibration. Les versions T-Bar et la plus traditionnelle avec poignée 2K sont d'excellentes options selon les préférences de l'utilisateur.



Adaptateur d'établi, 16 mm

Accessoires pour éléments de serrage BESSEY^{MD} TWV et TW avec système de 16 mm perforations. Adapté pour les établis courants avec système de perforations (voir ci-dessous). Utilisable sans outil. Axes débrochables remplaçables pour une utilisation des autres systèmes de perforations.

	Diamètre du trou de serrage	Diamètre du trou de établis	Poids approx.
TW16AW19	16 mm	3/4 po	0.82 lbs
TW16AW20	16 mm	25/32 po	0.85 lbs
TW16AW25	16 mm	1 po	0.90 lbs
TW16AW30	16 mm	1 1/64 po	0.95 lbs

