

Outils pour plancher

Pose de revêtements de sol



Utiliser pour une installation rapide et simple des revêtements de sol. Il suffit de tourner le cadran pour définir l'écartement souhaité de vos positionneurs et de les insérer entre les murs et le sol. Une fois le travail effectué, il suffit de tourner le cadran pour resserrer le positionneur et le retirer facilement.

1 Cadran intelligent

Le montage est rapide et simple. Insérer entre le mur et la première rangée de plancher; la distance au mur peut être réglée en tournant le cadran rouge. Pour retirer, pivoter le cadran pour dégager la pression.

2 Large surface de contact et de support

Les points de pression au mur et au plancher sont évités. Nul danger de glisser ou culbuter – comme ceci peut se produire avec des coins ou des blocs.

3 Échelle précise des millimètres

Les imperfections de 5 à 20 mm à la surface du mur peuvent facilement être compensées. La distance exacte requise pour l'espacement peut être lue facilement sur l'échelle des millimètres.

4 « Robuste » en format carte d'affaires

Fabriquée pour résister à l'impact et au bris, en polyamide renforcé de fibre de verre, est légère et résistante pour durer des années.



Positionneur AV2, Ensemble de 4

Simplement insérer entre le mur et la première rangée de plancher. Ajustement précis par rapport aux irrégularités du mur. Tournez le cadran pour libérer la pression.



	Gamme d'ouverture	Largeur de mâchoire	Poids Approx.
AV2	3/16 - 13/16 po	3 1/2 po	0.42 lb



Serre-joint à courroie pour plancher, SVH

Parfait pour installer les planchers de parquet, planches et planches laminer. Courroie de 157 po.

	Longueur de courroie	Largeur des plaques	Pression de serrage	Poids Approx.
SVH400	157 po	4 3/4 po	220 lb	1.65 lb
SVH400XL	300 po	4 3/4 po	220 lb	1.80 lb

